

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses unterhaltsamen Mini-Tisch-Flippers. Mit diesem Produkt erleben Sie oder Ihre Kinder eine Menge Spaß, zudem passt es auf jeden Tisch. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem Mini-Tisch-Flipper haben.

## Lieferumfang

- Mini-Tisch-Flipper
- 2 Standfüße
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 Batterien des Typs AA (Mignon)

## Verwendung

1. Auf der Rückseite des Flippers befindet sich ein Deckel, der mit einer Schraube befestigt ist. Entfernen Sie den Deckel, indem Sie die Schraube lösen.
2. Unter dem Deckel befindet sich das Batteriefach. Das Gerät benötigt für den Betrieb drei Batterien des Typs AA. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polaritätshinweise im Inneren des Fachs.
3. Verschließen Sie den Deckel wieder und schrauben Sie ihn fest.
4. Auf der rechten Seite befindet sich ein ON/OFF-Schalter. Schalten Sie ihn auf ON, um das Gerät einzuschalten.
5. Sollte die Punkteanzeige noch den Punktestand vom letzten Spiel anzeigen, drücken Sie den darunter liegenden Knopf um die Anzeige wieder auf Null zu stellen.
6. Auf der rechten unteren Seite befindet sich der orangene „Plunger“. Ziehen Sie ihn nach hinten und lassen Sie ihn los um die Kugel in das Spielfeld zu schießen.
7. Versuchen Sie den Ball mit den Flipper-Hebeln möglichst lang im Spiel zu halten.
8. Sollte der Ball das Spielfeld verlassen, drücken Sie die Taste auf der unteren linken Seite, damit der Ball wieder dem Plunger zugeführt wird.
9. Schalten Sie nach dem Spielen den Flipper wieder aus.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser und andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Achtung, es enthält verschluckbare Kleinteile!



### ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### ACHTUNG

Nicht geeignet für  
Kinder unter 3 Jahren



Enthält verschluckbare  
Kleinteile!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-1864 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
25.08.2011

*Kuchen, A.*

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1864 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Divertissez-vous seul ou en famille ! Des heures de jeu et de rires garanties ! Pratique, le mini-flipper se pose sur une table, à votre convenance. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Mini flipper de table
- 2 Pieds de fixation
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles AA (Mignon)

## Utilisation

1. Au dos de l'appareil se trouve un couvercle fixé par une vis. Dévissez la vis pour enlever le couvercle.
2. Sous le couvercle se trouve le compartiment à vis. L'appareil fonctionne avec 3 piles de type AA. Lors de l'insertion des piles, veuillez à respecter les indications de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le couvercle et revissez-le.
4. Sur le côté droit se trouve un interrupteur ON/OFF. Placez-le sur ON pour allumer l'appareil.
5. Si l'affichage des points indique encore le score de la dernière partie jouée, appuyez sur le bouton situé derrière pour remettre le score à zéro.
6. Sur le côté droit en bas se trouve le plongeur lance-bille orange. Tirez-le vers l'arrière et relâchez-le pour que la bille soit lancée sur le terrain de jeu.
7. Utilisez les doigts de flip pour garder la bille en jeu le plus longtemps possible.
8. Si la bille sort du terrain, appuyez sur le bouton situé sur le côté gauche, en bas, pour qu'elle soit redirigée vers le lance-bille.
9. Après la partie, éteignez le flipper.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Attention, contient des petites pièces pouvant être avalées !



### ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !*

### ATTENTION

Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.

Présence de petits éléments pouvant être avalés !



## Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-8352 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne  
25.08.2011

*Krichen, H.*

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-1864.